

Schäften der Paddel

1. Kürzen Sie mit einer Metallsäge die Paddelhälften an den Schäftenden auf das benötigte Maß. (Nur wenn erforderlich!)
2. Schleifen Sie jetzt die Schäftenden an. Der zu schleifende Bereich ist: $\frac{1}{2}$ Hülsenlänge zuzüglich 3mm. Kleben Sie den nicht zu schleifenden Bereich mit Klebeband ab.

Schleifen Sie bitte auch die Aluminiumhülse von innen an. Die Körnung des zu benutzenden Schleifpapiers sollte zwischen 40 –80 liegen. Kleben Sie bitte auch hier die Ränder der Hülse von Außen ab.

3. Nun prüfen Sie bitte, ob die Schäfte richtig in die Hülse passen. Markieren Sie sich die entsprechende Gradzahl. (beiliegende Schablone)
4. Als nächstes rühren Sie den beiliegenden zwei Komponenten Epoxid Kleber an. Bitte achten Sie darauf, den Kleber gleichmäßig und gut zu mischen.
5. Verteilen Sie nun den Kleber gleichmäßig auf den angeschliffenen Enden der Schäfte und in der Aluminiumhülse.
6. Führen Sie jetzt die Schäfte und Hülse zusammen. (Markierung beachten!!!) Beim zusammenführen der beiden Hälften, leichtes hin- und herdrehen damit die Luft aus dem Schaft entweichen kann.
7. Nach ca. 20 Min. entfernen Sie das Klebeband und das überschüssige Harz. (Bitte beachten Sie die Bilder)
8. Nach dem Zusammenbau muss das Paddel ca. 12 Stunden aushärten.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Paddel, wünscht Ihnen das Lettmann Team!!!

