



Montageanleitung des Contour-Rückenpolsters



Hier siehst du alles, was du benötigst:



Auf beiden Seiten die schmalen Gurte durch die Aussparungen fädeln:





Die breiten Gurtbänder (falls noch nicht vorhanden) am Sitz befestigen und die Spannungshalter einfädeln:





Die breiten Gurtbänder durch die Aussparungen am Polster fädeln:





Jetzt noch die Schnalle an den Enden des breiten Gurtbands befestigen:







Und das restliche Gurtband in die Spannungshalter fädeln.



Die Enden des schmalen Gurtbands durch die Schlaufen am Süllrand führen und mit den Spitzen verbinden:



So sollte es aussehen:

